

## clevy Tastatur

**KS2462**  
**KS2463**



### Beschreibung

#### **Kabellos oder mit USB-Anschluss für Mac und Windows**

Die Tasten der Clevy Tastatur sind durch verschiedenen Farbbereiche sinnvoll und übersichtlich arrangiert. Der blaue Bereich kennzeichnet Vokale, der hellblaue Bereich die Konsonanten, orange markiert die Interpunktionen und der grüne Bereich die weiteren Funktionen.

#### **Kontrastreiche, fröhliche Farbgestaltung**

Da nicht absolut notwendige Tasten weggelassen wurden, können sich nicht nur Kinder spielend leicht orientieren. Die mechanischen Tasten ermöglichen eine sehr angenehme Taktilität und garantieren über 50 Mio. Schaltspiele.

#### **Solider Aufbau durch mechanische Tasten**

Durch Fingermulden auf der Oberseite der Tasten, können diese sicher und komfortabel bedient werden. Zudem sind die Tasten 30 % größer, als die herkömmlicher Tastaturen und werden dadurch schneller gefunden. Im Inneren der Tastatur sorgt ein Stahlrahmen für Stabilität und Robustheit.

#### **Besonders große, abriebfeste Beschriftung**

Eindringende Flüssigkeiten können der Tastatur nichts anhaben. Tastenstege verhindern, dass Flüssigkeiten in die Tastatur gelangen und über Öffnungen im Gehäuseboden abgeleitet werden.

#### **Key repeat verhindert mehrmaliges Auslösen einer Taste**

Die Tastenwiederholrate / key repeat wird über einen Schalter im Gehäuseboden gesteuert. Unabhängig davon, wie lange eine Taste gedrückt wird, erscheint der Buchstabe nur einmal auf dem Bildschirm. Über den selben Schalter werden auch die Funktionstasten aktiviert. Weitere Details siehe unter technische Daten.

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | Die Clevy Tastatur ist nicht nur für Kinder in der Grund- und Förderschule geeignet, sondern auch für Menschen mit Dyslexie, Parkinson und dem Down-Syndrom.  |   |
| <b>Inbetriebnahme</b>    | Die Verbindung mit dem Mac- oder Windows-Rechner erfolgt entweder über den USB-Anschluss (Art.-Nr. KS2462) oder den Simply Works Empfänger Receive:2 (im Lieferumfang enthalten bei Art.-Nr. KS2463). |   |
| <b>Aufstellung</b>       | Die Tastatur ist einsatzbereit und kann sofort aufgestellt und in Betrieb genommen werden.  |   |
| <b>Technische Daten</b>  |   |   |
| <b>Mechanik</b>          | Gehäusematerial:  | Bruchsicherer Kunststoff                                  |
|                          | Abmaße:   | 470 x 160, schräg   |
|                          | Kabellänge:   | 1,8 m   |
|                          | Gewicht:  | 1,2 kg  |
| <b>Tasten</b>            | Tastenmechanik:   | Mechanische Langhubtaste                                  |
|                          | Tastaturlayout:   | Deutsch, Großbuchstaben, kompakt                          |
|                          | Tastenzahl:   |   |
|                          | Schaltkraft:  |   |
|                          | Schaltweg:  |   |
|                          | Tastenbedruckung:   | Siebdruck   |
| <b>Elektrische Daten</b> | Anschluss:  | USB, PS/2 oder kabellos<br>(Adapter USB-> PS/2 liegt bei) |
|                          | Betriebsspannung:   | 5 V   |
|                          | Stromaufnahme:  | 4 mA  |
| <b>Umwelt</b>            | Betriebstemperatur:   | von 0°C bis +70°C   |
|                          | Lagertemperatur:  | von 0°C bis +80°C   |
| <b>Lebensdauer</b>       | Schaltzyklen:   | ca. 1 Mio. Betätigungen                                   |
| <b>Hilfsmittel-Nr.</b>   | 16.99.05.0900   |   |
| <b>Garantie:</b>         | 5 Jahre   |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Rote LED-Anzeigen</b></p>                   | <p><b>Großbuchstaben</b></p> <p>Die Tastatur verfügt an der linken und rechten Gehäuseoberseite jeweils über eine rote Anzeige. Die Anzeige auf der linken Seite bedeutet, dass Großbuchstaben aktiviert sind. Durch die Anzeige auf der rechten Seite sehen Sie, dass die Tastatur betriebsbereit ist.</p>   |
| <p><b>Schiebeschalter Gehäuseunterseite</b></p>  | <p><b>Wiederholfunktion / Key Repeat und Funktionstasten</b></p> <p>Position Schiebeschalter oben - <b>Key Repeat</b>, d.h. Tastenwiederholfunktion ist aktiv. Wenn Sie eine Taste länger betätigen, wird das Zeichen wiederholt ausgegeben.</p> <p>Position Schiebeschalter unten – <b>Function Keys Tool</b>, d.h. Sie können Funktionstasten eingeben.</p> <p>Drücken Sie beispielsweise für die Funktionstaste <b>F1</b> den Buchstaben "F" und die Nummer „1“ etc. Für die Funktionstaste <b>F11</b> drücken und halten Sie den Buchstaben „F“ und den Buchstaben „Ü“. Die Funktionstaste <b>F12</b> erreichen Sie ebenfalls über das Drücken und Halten des Buchstaben „F“ und drücken der Taste +.</p> |

| Artikelnummern | Katalognummer | Bezeichnung                                  | Layout, Schnittstelle |
|----------------|---------------|--|-----------------------|
| USB-Anschluss  | KS2462        | Bunte Clevy Tastatur                         | Deutsch, USB          |
| Wireless       | KS2463        | Bunte Clevy Tastatur, kabellos mit Empfänger | Deutsch, Wireless     |
| Fingerführung  | KS2470        | Fingerführung für Clevy Tastatur             |                       |

Andere Ländervarianten und kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.