

Mighty Mouse

Die Medizinmaus mit Bedienkomfort



Beschreibung	<p>Die Mighty Maus ist eine hygienische, optische Maus. Sie ist vollständig versiegelt und leicht zu reinigen. Die Maus erfüllt medizinische Standards und widersteht nicht nur klinischen Flächendesinfektionsmitteln, sondern auch Wasser- und Chemikalien.</p> <p>Durch ihre ergonomische Form liegt die Maus bequem in der Hand und lässt sich hervorragend bedienen. Das innovative 5-Tasten-Design ermöglicht komfortabel zu scrollen, klicken und auszuwählen. Die 3 Tasten in der Mitte bilden dabei das Scrollrad.</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Komplette Silikonummantelung zur leichten Reinigung• Desinfizierbar• Resistent gegen Wasser, Reinigungsmittel und Schmutz• Wasser- und Staubschutz nach Schutzart IP 68• Farben: schwarz oder weiß• Für Medizin, Industrie, Marine sowie Anwendungen im Umgang mit Feuchtigkeit, Nässe oder chemischen Flüssigkeiten• Zertifizierungen: CE, FCC, IP68, WEEE, EN-IEC 60601-1
Inbetriebnahme	<p>Der Anschluss an den Rechner erfolgt über den USB-Stecker.</p>
Aufstellung	<p>Die Maus ist einsatzbereit und kann sofort in Betrieb genommen werden.</p>

Pflegehinweise	Vorbereitung
	<p>Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie alle Programme. Sind Tastatur und Maus über USB angeschlossen, stecken Sie diese ab oder fahren den Rechner herunter. Wenn die Tastatur oder die Maus angeschlossen bleiben, empfiehlt es sich, den Computer auszuschalten. Schließen Sie die Geräte nach der Reinigung wieder an und starten Sie den Computer gegebenenfalls neu.</p>
Reinigung	
	<p>Sprühen Sie etwas Flüssigkeit auf einen Lappen, Schwamm, weiche Bürste oder direkt auf die Oberfläche der Maus. Wischen Sie die Oberfläche ab.</p> <p>Sie können die Maus auch in ein mit Flüssigkeit gefülltes Behältnis tauchen. Bitte achten Sie dabei darauf, daß der USB-Stecker nicht feucht oder nass wird, da der Stecker nicht gegen Flüssigkeitseintritt geschützt ist. Wischen Sie die Oberfläche der Maus mit einem Lappen, einem Schwamm oder einer weichen Bürste ab. Nehmen Sie die Maus direkt nach der Reinigung wieder aus dem Bad heraus. Sie können die überschüssige Flüssigkeit abwischen oder die Maus einfach trocknen lassen.</p>
Tipps	
	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie keine auf Erdöl basierenden Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Terpentin oder Öl.• kein Azeton• keine Reinigungsflüssigkeiten mit über 10% Chlorid• keine Temperatursterilisation• kein Gebrauch von Reinigungspads oder anderen groben Schwämmen oder Tüchern
Empfohlene Reinigungsflüssigkeiten	
	<ul style="list-style-type: none">• Haushaltschlörld (Natriumhypochlorit); 10% Chlorid, 90% Wasser• auf Isopropanol basierende Reinigungsmittel 3.5% Isopropanol, 0.5% Propylenglykol, 96% inaktive Bestandteile• reiner Alkohol (100%)• CIDEX OPA Lösung (0.55% Ortho-phthalaldehyde)• antibakterielle Seife und warmes Wasser

Technische Daten		
Mechanik	Gehäusematerial::	Latexfreies Silikon
	Schutzgrad:	IP68
	Farbe:	weiß oder schwarz
	Abmessungen:	12,5 x 6,5 x 3,5 cm
	Kabellänge:	50 oder 180 cm
	Gewicht:	142 g
	Tasten	Tastenzahl
Elektrische Daten	Anschluss:	USB
	Stromaufnahme:	max. 26 mA
Umwelt	Betriebstemperatur:	von 0°C bis +70°C
	Lagertemperatur:	von -20°C bis +70°C
Kompatibilität	Betriebssysteme:	Windows, Mac, Linux
Optional	<ul style="list-style-type: none">• Individuelle Kabellänge• Integrierte Magnete zur einfachen Befestigung	

Katalognummer	Bezeichnung	Details
TW1135	Mighty Maus Scroll-USB-Weiß	USB, Weiß, Kabellänge 180 cm
TW1136	Mighty Maus Scroll-USB-Schwarz	USB, Schwarz, Kabellänge 180 cm
TW1164	Mighty Maus Scroll-USB-Weiß-50cm	USB, Schwarz, Kabellänge 50 cm