

Tischtastatur

GFT-105-Tisch mit Trackball



<p>Eignung</p>	<p>Flach und stabil</p> <p>Die Folientastatur mit integriertem Trackball aus der GFT-Serie empfiehlt sich vor allem für Anwendungen in der Industrie bzw. in rauen Umgebungen und in der Medizintechnik.</p> <p>Sie verfügt über ein robustes, schlagfestes Tischgehäuse aus Polystyrol und ist für den Einsatz auf ebenen Flächen sowie für 19" Schubladen vorgesehen.</p> <p>Leichtmetall für schwere Industrie</p> <p>Die Tastatur ist frontseitig nach Schutzart IP65 staub- und spritzwassergeschützt und hält auch Schock und Vibrationen stand.</p> <p>Die Tastenmechanik basiert auf Metall-Schnappscheiben und vermittelt ein sehr sicheres Schreibgefühl. Alle Tasten der Tastatur sind über die FN-Funktion doppelt belegbar. Konstruktionsbedingt erfüllt die Folientastatur nicht die ergonomischen Anforderungen an Bürotastaturen.</p>
<p>Inbetriebnahme</p>	<p>Der Anschluss an den Rechner erfolgt über den USB- oder PS/2-Stecker, des fest integrierten Kabels.</p>
<p>Touchpad</p>	<p>Der eingebaute 19mm-Trackball verfügt über optische Technik. Es dient als Mausersatzgerät und ist kompatibel mit allen Standard-Windows-Treibern und Mac OS. Es werden die Signale vom Touchpad und der Tastatur über das USB-Kabel geführt.</p>
<p>Aufstellung</p>	<p>Die Tastatur ist einsatzbereit und kann sofort aufgestellt und in Betrieb genommen werden.</p>

Technische Daten												
Mechanik	Gehäusematerial:	Polystyrol (HIPS)										
	Frontplatte:	Aluminium										
	Schutzgrad:	IP65										
	Abmaße:	330 x 160,2 x 20 mm										
	Kabellänge:	180 cm										
	Gewicht:	0,9 kg										
	Tasten	Tastenmechanik:	Schnappscheibe									
Tastaturlayout:		Deutsch, US, CH, FR										
Tastenzahl:		105										
Schaltkraft:		2 N										
Schaltweg:		0,3 mm										
Tastenbedruckung:		Siebdruck										
Elektrische Daten	Anschluss:	USB oder PS/2										
	Steckerbelegung:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Signal</th> <th>USB-Anschlusskabel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>USB_DM</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>USB_DP</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Signal	USB-Anschlusskabel	Vcc	1	USB_DM	2	USB_DP	3	GND	4
		Signal	USB-Anschlusskabel									
		Vcc	1									
		USB_DM	2									
USB_DP	3											
GND	4											
Betriebsspannung:	5 V											
Stromaufnahme:	4 mA											
Umwelt	Betriebstemperatur:	von 0°C bis +70°C										
	Lagertemperatur:	von 0°C bis +80°C										
Lebensdauer	Schaltzyklen:	ca. 1 Mio. Betätigungen										

Pflegehinweise	Vorbereitung
	Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie alle Programme. Sind Tastatur und Maus über USB angeschlossen, stecken Sie diese ab oder fahren den Rechner herunter. Wenn die Tastatur oder die Maus angeschlossen bleiben, empfiehlt es sich, den Computer auszuschalten. Schließen Sie die Geräte nach der Reinigung wieder an und starten Sie den Computer gegebenenfalls neu.
	Reinigung
	Sprühen Sie etwas Flüssigkeit auf einen Lappen, Schwamm, weiche Bürste oder direkt auf die Oberfläche der Tastatur. Wischen Sie die Oberfläche der Tastatur ab.
	Ungeeignete Reinigungsflüssigkeiten / Methoden
	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Erdöl basierenden Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Terpentin oder Öl • Azeton, Reinigungsflüssigkeiten mit über 10% Chlorid, Temperatursterilisation, • Reinigungspads oder andere grobe Schwämme oder Tücher
	Empfohlene Reinigungsflüssigkeiten
	<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltschlorid (Natriumhypochlorit); 10% Chlorid, 90% Wasser • auf Isopropanol basierende Reinigungsmittel 3.5% Isopropanol, 0.5% Propylenglykol, 96% inaktive Bestandteile • reiner Alkohol (100%), antibakterielle Seife und warmes Wasser • CIDEX OPA Lösung (0.55% Ortho-phthalaldehyde)

Artikelnummern	Katalognummer	Bezeichnung	Layout, Schnittstelle
USB-Anschluss	KF1369	GFT-104-T-Track-USB-Ger	Deutsch, USB
	KF1370	GFT-104-T-Track-USB-US	US, USB
PS/2-Anschluss	KF1374	GFT-104-T-Track-PS/2-Ger	Deutsch, PS/2
	KF1381	GFT-104-T-Track-PS/2-US	US, PS/2

Andere Ländervarianten und kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.