

## Petite Mouse

### Die Medizinmaus mit Bedienkomfort



<b>Beschreibung</b>	<p>Die Petite Maus ist eine hygienische, optische Maus. Sie ist vollständig versiegelt und leicht zu reinigen. Die Maus erfüllt medizinische Standards und widersteht nicht nur klinischen Flächendesinfektionsmitteln, sondern auch Wasser- und Chemikalien.</p> <p>Durch ihr stromlinienförmiges, leicht tailliertes Design liegt die Maus besonders bequem in kleineren Händen und lässt sich hervorragend bedienen. Das innovative 5-Tasten-Design ermöglicht komfortabel zu scrollen, klicken und auszuwählen. Die 3 Tasten in der Mitte bilden dabei das Scrollrad.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komplette Silikonummantelung zur leichten Reinigung</li><li>• Desinfizierbar</li><li>• Resistent gegen Wasser, Reinigungsmittel und Schmutz</li><li>• Wasser- und Staubschutz nach Schutzart IP 68</li><li>• Farben: schwarz oder weiß</li><li>• Für Medizin, Industrie, Marine sowie Anwendungen im Umgang mit Feuchtigkeit, Nässe oder chemischen Flüssigkeiten</li><li>• Zertifizierungen: CE, FCC, IP68, WEEE, EN-IEC 60601-1</li></ul>
<b>Inbetriebnahme</b>	<p>Der Anschluss an den Rechner erfolgt über den USB- Stecker.</p>
<b>Aufstellung</b>	<p>Die Maus ist einsatzbereit und kann sofort in Betrieb genommen werden.</p>

<b>Pflegehinweise</b>	<b>Vorbereitung</b>
	<p>Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie alle Programme. Sind Tastatur und Maus über USB angeschlossen, stecken Sie diese ab oder fahren den Rechner herunter. Wenn die Tastatur oder die Maus angeschlossen bleiben, empfiehlt es sich, den Computer auszuschalten. Schließen Sie die Geräte nach der Reinigung wieder an und starten Sie den Computer gegebenenfalls neu.</p>
	<b>Reinigung</b>
	<p>Sprühen Sie etwas Flüssigkeit auf einen Lappen, Schwamm, weiche Bürste oder direkt auf die Oberfläche der Maus. Wischen Sie die Oberfläche ab.</p> <p>Sie können die Maus auch in ein mit Flüssigkeit gefülltes Behältnis tauchen. Bitte achten Sie dabei darauf, daß der USB-Stecker nicht feucht oder nass wird, da der Stecker nicht gegen Flüssigkeitseintritt geschützt ist. Wischen Sie die Oberfläche der Maus mit einem Lappen, einem Schwamm oder einer weichen Bürste ab. Nehmen Sie die Maus direkt nach der Reinigung wieder aus dem Bad heraus. Sie können die überschüssige Flüssigkeit abwischen oder die Maus einfach trocknen lassen.</p>
	<b>Tipps</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwenden Sie keine auf Erdöl basierenden Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Terpentin oder Öl.</li><li>• kein Azeton</li><li>• keine Reinigungsflüssigkeiten mit über 10% Chlorid</li><li>• keine Temperatursterilisation</li><li>• kein Gebrauch von Reinigungspads oder anderen groben Schwämmen oder Tüchern</li></ul>
	<b>Empfohlene Reinigungsflüssigkeiten</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haushaltschlorid (Natriumhypochlorit); 10% Chlorid, 90% Wasser</li><li>• auf Isopropanol basierende Reinigungsmittel 3.5% Isopropanol, 0.5% Propylenglykol, 96% inaktive Bestandteile</li><li>• reiner Alkohol (100%)</li><li>• CIDEX OPA Lösung (0.55% Ortho-phthalaldehyde)</li><li>• antibakterielle Seife und warmes Wasser</li></ul>

Technische Daten		
<b>Mechanik</b>	Gehäusematerial::	Latexfreies Silikon
	Schutzgrad:	IP68
	Farbe:	Weiß oder Schwarz
	Abmessungen:	11 x 6 x 4 cm
	Kabellänge:	180 cm
	Gewicht:	143 g
	<b>Tasten</b>	Tastenzahl
<b>Elektrische Daten</b>	Anschluss:	USB
	Stromaufnahme:	max. 26 mA
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur:	von 0°C bis +70°C
	Lagertemperatur:	von -20°C bis +70°C
<b>Kompatibilität</b>	Betriebssysteme:	Windows, Mac, Linux
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuelle Kabellänge</li><li>• Integrierte Magnete zur einfachen Befestigung</li></ul>	

Katalognummer	Bezeichnung	Details
TW1157	Petite Maus Scroll-USB-Weiß	USB, Weiß
TW1158	Petite Maus Scroll-USB-Schwarz	USB, Schwarz